

スリムバッテリー 2600mAh

Slim Battery 2600mAh

(取扱説明書)

はじめに
この際「ポータブルバッテリースリム 2600mAh」をお買いいただきました誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に本取扱説明書をよくお読みください、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

※本書は、事故を未然に防止するための注意事項や、正しい使用方法を記載しております。
誤った使用方法によって、死亡や重度なケガを起こす可能性があります。
本製品を正しくご使用いただくため、必ずご使用前に本書をよくお読みください。
小さなお子様の場合は、保護者の方がお読みいただき安全にご使用いただけるようお願い致します。

警告 死亡や重度なケガを未然に防ぐために

- 感電や故障の原因となりますので、水につけたり端子部分を濡らしたりしないでください。
- 感電やケガ、故障の原因となりますので、分解や改造、ハンダ付けなどの行為は絶対にしないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火の中に入れて、直射日光の強い場所や炎下の車の中など温度の高過ぎるところでの仕様・放置はやめてください。
- ポケットの中などに入った状態（身体に触れている状態）で、バッテリーを充電しないでください。

注意 重度なケガや物的損害を未然に防ぐために

- ケガや故障の原因となりますので、本製品を投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルに引っ掛けて転倒したりなど事故の原因となりますので、小さなお子様の手の届かない場所に置き、保管してください。
- 本製品が落下してケガや故障の原因となりますので、水平ではない所やくらついている台など不安定な場所には置かないでください。
- ケーブルを使用する際は、ケーブルの破損や接続不良を防ぐため、端子部を持ちしっかりと端子部を奥まで差し込んでください。
- 発熱・発火・感電の原因となりますので、自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。
- 発熱・発火の原因となりますので、本製品の端子接続口に金属類を差し込まないでください。

(付属品内容)

ポータブルバッテリー
スリム 2600mAh ×1




manual

1 各部名称



2 使用方法

本製品を充電する



※一部非対応のUSB機器もありますのでご了承ください。

- ・付属の USB 接続ケーブルの microUSB-B ジャックを、本製品の充電用 USB ポート (microUSB-B) に差し込みます。
- ・付属の USB 接続ケーブルの USB-A ジャックをパソコンなどの USB ポートのある機器に接続すると、充電が始まります。
- ・本製品を充電し始めると、表示 LED が赤色に点灯し、フル充電になると表示 LED が緑色に点灯します。



- ・充電が完了したら、ケーブルを取り外してください。
※本製品は別売の microUSB ジャック付き AC アダプタなどで本製品を充電することができます（その場合、5V500mA 以上の出力の AC アダプタをお勧めします）。

使用する機器への給電

●付属の USB 接続ケーブルで給電する場合



- ・使用する機器に USB 接続ケーブルの microUSB-B ジャックを差し込みます。
- ・ケーブルの USB-A ジャックを給電用 USB ポートに差し込むと、充電を開始します。充電の状態は、それぞれ接続した機器にてご確認ください。
- ・給電が終わると、使用する機器への給電が自動的に停止します（充電した機器で充電完了をご確認ください）。ケーブルを機器から取り外してください。

※給電が自動的に停止しない機種もございます。詳しくは、各使用機器の取扱説明書をよくご確認ください。
※micro-USB ジャックで充電できない機器については、それぞれ対応するケーブルをご用意ください。
※本製品の付属ケーブルを使用して充電することができますが、充電する機器に専用ケーブルが付いている場合はその専用ケーブルを使用して給電してください。
※本製品の付属ケーブルは、データ転送機能はありません。
※本製品の付属ケーブルは、本製品の専用となります。パソコンやほかのUSB機器には対応しない場合もあります。
※給電中は、本製品を充電するできません。
※PSVITA を充電する場合は、ケーブルの他に交換アダプタが必要となります。弊社より発売中の交換アダプタ付きケーブル「ストレートUSBケーブルVITA 1M (ANS-PV017)」「ストレートUSBケーブル VITA 2M (ANS-PV018)」を推奨致します。
※本製品は、電池残量表示のつきません。給電後は必ず充電してください。

製品仕様	
電池容量	リチウムイオン電池5V 2,600mAh
定格出力	DC5V 1.0A×1
USBポート	充電用:microUSB-B×1、給電用:USB(A)×1
本体寸法	約 91 × 25 × 25 mm
本体質量	約74 g
使用温度	0~40℃
充電時間	AC電源:約6時間(出力5V1,000mA ACアダプタを使用する場合) / USB充電:約9時間
保護回路	ショート、過充電、過放電保護回路

※1 電池容量は本製品で使用するの電池の容量であり、実際に使用する機器に給電できる容量ではありません。
※2 電池を使い切った状態からフル充電までの目安です。実際の充電時間は電池の使用状況、環境、温度その他の要因により異なります。

注意

- 本製品はUSBで接続する全ての外部機器の充電を保証するものではありませんので予めご了承ください。
- 給電・充電中は本製品が熱たかくなりますが、異常ではありません。
- 給電・充電中に「シュー」という音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 本製品で給しながらゲーム機などを使用することもできますが、接続した機器のバッテリーが充電されずにバッテリー残量が減っていく場合があります。
- 充電中は、本製品を充電することができません。
- 初めてご使用する際や長時間ご使用にならなかった際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。
- フル充電または電池残量の少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- 本製品は、電池残量表示がございません。給電後は必ず充電してください。
- 濡れた手では使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 製品使用時、万一接続した機器に火災、故障の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて



Li-ion 00

充電式リチウムイオン電池は、貴重な資源を使用していますので、ご不要になった充電式リチウムイオン電池は破壊せずに端子テープなどを貼り付け、絶縁してから「充電式電池リサイクル協力店」にお渡ください。
リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして破壊しないでください。破壊されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車で破砕されてシュートし、発火・発煙などの原因となります。

本製品は、アンサー株式会社オリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、Apple Inc. のライセンスのもとで開発されています。『DSi/DL/3DS/3DSLL』は任天堂株式会社登録商標です。『PS3・PS4・PS Vita』は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。『iPhone・iPad』は Apple Inc. の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。