



“操” SOU

(取扱い説明書)

(付属品内容)

コントローラ“操”×1個



アクセサリパーツ×4個



(カラーバリエーション)



- ブルー
- レッド
- ブラック
- シルバー

1 各部名称




※本製品のケーブルの長さは約3mです。

2 カバーの取り替え方



●カバーの正面部分のへ凹み爪部分に指を引っかけカバーを引くとカバーの着脱が可能になります。

3 接続方法 コントローラ割当設定




●本製品とPS3本体のUSBポートに接続します。(POWER LED が点灯し割当LED が点滅します)
●CONNECT ボタンを押して割当 LED 点灯すると接続完了です。
●CONNECT ボタンの番号は設定により変更することが可能です。

*コントローラ割当設定方法

●ゲームスタート画面にて CONNECT ボタン長押しにより、コントローラ設定項目を選択、コントローラ割当を選択し、①～⑦までのコントローラの割当が可能になります。
●コントローラ割当 LED 表示での確認方法は、①～⑦までは個別に LED 点灯表示されます。⑧からは①と②が点灯し、⑨は②と③が点灯し⑩は②と④が点灯表示されます。

4 連射機能/ ボタンホールド機能設定



1. 連射機能

●TURBO ボタンを押しながらそれぞれ連射したいボタン(○・△・□・×・R1、2、3・L1、2、3・+字キー)を押すと連射機能が起動します。(TURBO機能LED が点灯し、各ボタンを押すときLED が点滅します)

2. ボタンホールド機能


●もう一度 TURBO ボタンを押しながら連射機能起動中のボタンを押すと連射が固定され連射ホールドになります。(TURBO機能LED が自動点滅します)

3. 連射/ボタンホールド機能の取り消し

TURBO ボタンを押しながら連射ホールド起動中のボタンを押すと、連射/ボタンホールド機能が取消することができます。

※ターボ機能 LED はボタンホールドが起動中のボタンを優先表示します。


5 TURBO 連射スピード調節機能 (4段階の調節)



●連射機能とボタンホールドが起動時、TURBO ボタンを押しながら SELECT ボタンを押すと連射スピードを変更することができます。
●連射速度は1秒間に(12回→24回→33回→5回→12回・・・)とループします。
連射スピードは TURBO 機能 LED の点滅速度で確認することができます。

※各ボタンの連射スピードは共通となり、個別で選択することはできません。

6 スティック感度調節機能 (3段階の調節)



●ANALOG ボタンを押すと、左右のスティックボタンを同時に感度調整することができます。3段階の感度調節が可能です。(ANALOG機能LED で感度の確認ができます)

※左右のスティックボタンを個別で調整することはできません。

- 消灯・・・通常
- 点灯・・・強
- 点滅・・・弱

⚠️ ご注意

●本製品は PS3 本体のみ使用できます。 ●濡れた手では使用しないでください。 ●本製品はすべてのゲームに対応する保証はありません。 ●お持ちの PS3 本体のシステムソフトウェアのバージョンによって、本製品が正しく動作しないことがあります。 ●将来 PS3 本体のシステムソフトウェアのバージョンアップによって、本製品が使用できなくなる可能性がありますので、予めご了承ください。 ●高温、多湿な環境でのご使用及び保管は避けてください。 ●ケーブルの上に重い物を載せたり、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。 ●分解、改造はしないでください。 ●本製品を使用中に疲労感や不快感を感じた場合は、すぐに本製品の使用を中止してください。しばらくしても症状が回復しない時は、医師の診断を受けてください。 ●本製品は振動機能がありますが、医療用具ではありません。 ●商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。 ●製品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願いいたします。 ●本製品使用時、万一 PS3 本体及び PS3 コントローラなどにキズ、破損など発生しましても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

カスタマーサポートセンター



アンサー株式会社

検索

www.a-answer.co.jp

●携帯、PHSからでもご利用できます。
0120-174-227

(受付時間)土・日・祝祭日を除く
10:00~12:00/13:00~17:00

販売元

〒542-0066
大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目14-20