

Switch有機ELモデル / Switch用 サブドック


Sub Dock for Switch OLED / Switch

(取扱説明書)


はじめに この度は「Switch有機ELモデル/Switch用サブドック」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の際に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書はいつでもお読みいただける場所に保管してください。

(付属品内容)




Switch有機ELモデル/Switch用サブドック ×1




取扱説明書 & 保証書(本書) ×1

各部名称


正面




背面




接続方法



- HDMIケーブル(市販品)でTV・モニターと接続する
- LANケーブル(市販品)でブロードバンドルーターと接続する [任意]
- 有線コントローラーや充電ケーブルなどのUSBを接続する [任意]
- 純正ACアダプタ、またはアンサー社製Switch/Switch Lite用ドックACアダプター(ANS-SW110)で電源と接続する
- Switchを本製品前面のUSB Type-C端子に奥までしっかりと差し込む
※弊社製「ドックinクリアプロテクト」シリーズのケースをつけている場合、アジャスターで挿入位置を調整してください
※ケースをつけていない場合、アジャスターを奥まで押し込み固定してください



映像出力の切替方法



● 映像切替の動作条件について

※映像出力切替時または電源OFF時に有線コントローラーを使用の際は一度USBの抜き差しが必要です

※Switch及びTV・モニター側の両方で「テレビとの電源連動」を「ON」に設定してください

HOMEメニュー>「設定」>「テレビ出力」>「テレビとの電源連動」をON
TV・モニター側の設定は、お使いの機器の取扱説明書でご確認ください。

[A] 本製品にSwitchを差し込んだ時

Switch動作時(本体画面点灯) → TVモードランプが点灯し、充電が開始されます
一定時間後にTV・モニター側へ自動で映像が表示されます

Switchスリープモード時(本体画面消灯) → TVモードランプが点灯し、充電が開始されます
Switchの電源ボタンを押してスリープモードを解除すると、一定時間後にTV・モニター側へ自動で映像が表示されます

[B] TV・モニターで映像表示中の場合

→ [TVモードランプ点灯時]スリープモードからSwitchを起動すると、引き続きTV・モニター側で映像が表示されます

→ 再起動、または電源オフからSwitchを起動すると、TVモードランプが点灯し、Switch画面に起動ロゴなどが表示されたあと、一定時間後にTV・モニター側で映像が表示されます

→ テーブルモードへ映像出力切替時、充電、LANは自動的に再接続(約20秒)されます

[C] Switch画面で映像表示中

→ [TVモードランプ消灯時]スリープモードからSwitchを起動すると、引き続きSwitch側で映像が表示されます

→ 再起動、または電源オフからSwitchを起動すると、TVモードランプが点灯し、Switch画面に起動ロゴなどが表示されたあと、一定時間後にTV・モニター側で映像が表示されます

→ TVモードへ映像出力切替時、充電、LANは自動的に再接続(約20秒)されます

映像が出力されない場合は

- もう一度Switch本体を抜いて、奥まで差し込み直してください (保護カバーをご使用の際はカバーに厚みがあるため奥までしっかり差し込まないと通電しません)
- ドック非対応のACアダプタを使用していませんか?
ドック対応のACアダプタ以外は電力が足りないため出力することができません

製品仕様	
重量	約124g
設置サイズ(Switch本体・ジョイコン含む)	W:約242×H:約115×D:約75mm
外形寸法	W:約174×H:約45×D:約75mm
電源仕様	Type-C(USB PD)給電
USBポート	Type-A (USB2.0)×3 Type-C(USB PD)×1… Switchへの給電専用
通信速度	1Gbps(理論値)
定格出力	Type-A (USB2.0)…3ポート合計1A以内、1ポート最大500mA以内
推奨LANケーブル	カテゴリ5e以上推奨
ネットワークインターフェース	HDMI:タイプA(19ピン) メス
有線規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)

インターフェース	HDMI:タイプA(19ピン) メス
HDMI規格	ハイスピードHDMI(ver1.4)
サポート解像度	1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i

⚠️ ご注意

- 映像出力切替時または電源OFF時に有線コントローラーを使用の際は一度USBの抜き差しが必要です。
- 本製品は対応機種以外にはご使用いただけません。
- 接続の際、端子の形状を確認し、しっかりと奥まで差し込んでください。
- USB機器を接続する際、必ずその機器本体の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
- 製品の性質上、他の機器を多数同時に接続することから、USB音響機器にノイズが生じる場合がありますが、故障ではありません。
- 高温、多湿な環境での使用および保管はしないでください。
- 分解・改造もしくは自己修理は絶対にしないでください。
- 異常な発熱や音が生じたり、異臭がした場合は、直ちに使用を中止しカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 商品の仕様・外観などは予告なく変更する場合があります。
- 製品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 本製品使用時、万が一ご使用の機器にキズ、破損などが発生しましても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。「Switch」「Switch Lite」「ドック」は任天堂株式会社の登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。